



**ZNAČENIE RÝCHLOREZNÝCH OCELÍ
NA NÁRADÍ**

Nezobraziteľný cizojazyčný text!

Marking of high-speed steel for tools

Táto norma stanovuje hlavné zásady značenia druhov rýchlorezných ocelí na náradí.

1. Nástroje z výkonnej rychloreznej ocele sa značia písmenami HSS.
2. Nástroje z vysokovýkonnej rýchloreznej ocele sa značia písmenami HSS E.
3. Nástroje odlievané z nástrojovej ocele rýchloreznej sa označujú podľa čl.1, resp. 2.
4. V prípade, že značenie na nástroji alebo na obalu podľa bodu 1 až 3 nie je dostačujúce, je možné predom dohodnúť doplňujúce značenie medzi výrobcom a odberateľom (napríklad posledné dvojčísle materiálovej normy, % obsahu kobaltu a zvarované nástroje označiť značkou podľa ČSN 01 3155).
5. Na obaloch nástrojov sa druh rýchloreznej ocele značí podľa článkov 1 až 4, a to i v tých prípadoch, keď sa na nástroj pre nedostatok miesta toto značenie nemohlo uviesť.

Nahrazuje ČN 22 0106
z 6.4.1966

Účinnosť od:
1.1.1987

25486

-- Vynechaný text --