

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Měření radioaktivity v životním prostředí - Vzduch: radon 222 -

Část 6: Metoda měření okamžité objemové aktivity radonu (bodové měření)

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 11665-6 (40 4013) z dubna 2016.



Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.