

## DREVENÉ DVERE

Spôsob merania rozmerov polodrážky

dverového krídla

ČSN 74 6488

časť 1

Двери деревянные.

Способ измерения размеров

фальца дверной створки

Wooden doors. Method of door leaf rebate dimensions measuring

Táto norma stanovuje spôsob merania rozmerov polodrážky dverového krídla dverí s polodrážkou (pozri ČSN 74 6401).

Podstata merania

1. Hĺbka a šírka polodrážky sa zmeria na každej strane obvodu dverového krídla na stanovených meracích miestach stanoveným postupom.

Meradlá

2. Pri meraní sa používajú posuvné meradlá podľa ČSN 25 1200, ktoré umožňujú merať hĺbku a ktoré zodpovedajú požiadavkám ČSN 25 1202. Pomocná stupnica použitých meradiel musí mať hodnoty dielkov 0, 05 mm. Odporúča sa posuvný hĺbkomer podľa ČSN 25 1280.

Môžu sa použiť aj iné vhodné meradlá rovnakých meracích vlastností.

Poznámka: Pre bežné meranie pri kontrole výrobkov sa môžu použiť tiež vhodne upravené kalibre; tieto podliehajú kontrole podľa vyhlášky e. 59/1979 Zb. V sporných prípadoch je však preukázateľné meranie horeuvedenými meradlami.

Vzorky

3. Vzorkou je krídlo drevených dverí s polodrážkou. Pre výber vzoriek platí ČSN 74 6403 (eqv ST SEV 5514-86).

Poznámka: Meranie sa spravidla vykonáva súčasne s meraním rozmerov krídiel drevených dverí podľa ČSN 74 6488 na rovnakých vzorkách.

Postup merania

4. Meradlom sa zmeria hĺbka a šírka polodrážky najmenej na troch miestach každej strany obvodu dverového krídla a to vo vzdialenosti 50 mm od rohov krídla a v rovnakých vzdialenostiach medzi nimi (pri troch meraniach uprostred dĺžky strany), Meria sa s presnosťou na 0, 05 mm. Spôsob merania je zobrazený na obr. 1.

Nahrádza čiastočne ČSN 74 6402 - pozri DODATOK

Účinnosť od: 1. 5. 1988

31230