



**Vodárenstvo**  
**VÝSTAVBA VODOVODNÝCH POTRUBÍ**

**ČSN 75 5402**

Nezobraziteľný cizojazyčný text!

Water supply. Building of water piping

Táto norma platí pre výstavbu vodovodných potrubí, ktoré slúžia na zásobovanie vodou podľa ČSN 75 5401 a ON 75 5411.

Pre výstavbu vodovodných potrubí v oblastiach s intenzitou zemetrasenia 8° a 9° M. C. S, v miestach podzemných ťažieb a dobývání úžitkových nerastov, v miestach zvažných území sa použije táto norma s prihliadnutím na ČSN 73 0036 a príslušné predpisy platné pre výstavbu v miestach podzemných ťažieb.<sup>1)</sup>

Pre ukladanie vodovodných potrubí v kolektoroch platí ČSN 73 7505.

Názvoslovie použité v tejto norme je v súlade s ČSN 73 6521.

## **I. VŠEOBECNE**

**1.** Pri preberaní rúr, tvaroviek, armatúr a ostatných materiálov na výstavbu vodovodného potrubia je potrebné postupovať podľa noriem, technických podmienok a podľa príslušných právnych predpisov.<sup>2)</sup>

---

<sup>1)</sup> Pre vodovodné potrubie v miestach podzemných ťažieb platí:

- Typizační směrnice FMTIR č. 3 pro stavby na poddolovaném území z 5. 11. 1975

- Typizační směrnice FMTIR č. 6 pro stavby na poddolovaném území z 5. 11. 1975

<sup>2)</sup> Napr. vyhláška ŠA ČSSR č. 11/1984 Zb.

**-- Vynechaný text --**