

JEŘÁBY A ZDVIHADLA

Projektování a konstruování Přístupy a stanoviště obsluhy

ČSN 27 0140 část 5

Краны и подъёмные машины Доступы и пункты обслуживания

Cranes and elevating machines Approaches and operating positions

Tato část normy se musí používat spolu s částí 1 ČSN 27 0140.

Všeobecně

1. Ke stanovišti obsluhy, místům určeným k mazání, pravidelným kontrolám a revizím, údržbě a běžným opravám jeřábů musí být zajištěny bezpečné přístupy.

2. Jeřáby musí být přístupné v kterékoliv poloze s výjimkou jeřábů:

- mostových, ovládaných ze země

- stohovacích s pevným sloupem

kde je přístup k provádění činnosti podle čl. 1 řešen obsluhovacími lávkami nebo plošinami viz ČSN 73 5130

- silničních výložníkových jeřábů a jeřábů samohybných na pneumatikách

- stavebních s otočnou věží.

3. Místo obsluhovacích lávek lze ve výjimečných případech použít vysokozdvizných montážních plošin, pokud je zajištěna jejich přístupnost k jeřábu (platí pro jeřáby řízené ze země a neplatí v resortu FMD).

Výstup na průchozí lávku jeřábové dráhy

4. Výstup na průchozí lávky jeřábových drah upravuje ČSN 73 5130.

5. Není-li hlavní vypínač jeřábu umístěn u hlavního výstupu na průchozí lávku jeřábu, musí být tabulkou upozorněno, kde se nachází - viz tab. 7931 Přílohy části 3.

Výstup na stanoviště obsluhy

6. Na stanoviště obsluhy musí být zajištěn bezpečný výstup a sestup alespoň v jedné stanovené poloze jeřábu.

Nahrazuje: viz DODATEK

Účinnost od: 1. 11. 1987